

Bauanleitung für Resetbutton am USER-Port

Hast Du noch keinen Resetbutton ??? Kein Problem. Löte jeweils einen Draht an Pin 1+3, ziemlich weit hinten an, damit Du noch einen Stecker draufsteckst bekommst. An den anderen Enden der Drähte einen Button dran und fertig aus.

Bau des Resetbutton

Es ist nicht schwer, den Resetbutton selbst zu bauen. Alles was du brauchst ist ein Lötkolben und die Dinge die nachgehend aufgeführt sind.

- 1 x USER-Port Stecker (ist nicht unbedingt notwendig, aber eleganter)
- 1x Button (Schliesser)
- 1x 1-adriges Kabel, möglichst flexibel und dünn

Bildliche Darstellung



[Blick auf den UserPort](#)